

VII. APÉNDICE

Apéndice A1 Fórmulas para columnas de acero

Apéndice A2 Momentos debido a carga viva sobre vigas y stringer horizontales

Apéndice A3 Reacciones en stringer debido a carga viva sobre vigas transversales de piso y corona (vigas intermedias transversales) (sólo claro simple)

Apéndice A4 Reacciones en stringer debido a carga viva sobre vigas transversales de piso y corona (vigas finales transversales) (sólo claro simple)

Apéndice A5 Fórmulas para corte máximo en cualquier punto del claro (impacto no incluido) (sólo claros simple)

Apéndice A6 Fórmulas para corte máximo en cualquier punto del claro (impacto no incluido) (sólo claros simple)

Apéndice A7 Fórmulas para corte máximo en cualquier punto del claro (impacto no incluido) (sólo claros simple)

Apéndice A8 Fórmulas para momento máximo en cualquier punto del claro (impacto no incluido) (sólo claros simple)

Apéndice A9 Fórmulas para momento máximo en cualquier punto del claro (impacto no incluido) (sólo claros simple)

Apéndice A10 Fórmulas para la capacidad (C) de componentes típicos de puentes basados sobre el Método de Factor de Carga